

OBVEZE I ODGOVORNOST ODRŽAVATELJA

- ◆ Održavatelj dizala može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja mora provjeriti stručnu sposobljenost održavatelja.
 - ◆ Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesечно.
 - ◆ Održavatelj dizala mora obavljati održavanje dizala sukladno čl. 7., čl. 8., čl. 9., i čl. 10. Pravilnika
 - ◆ Održavatelj mora sudjelovati kod redovnog i izvanrednog pregleda dizala
 - ◆ Ako su na dizalu obavljene promjene ili zamjene iz čl. 5., a izvanredni pregled nije obavljen, ovlaštena organizacija je dužna staviti dizalo izvan uporabe.
-
- ◆ Održavatelj mora:
 - za obavljanje poslova održavanja imati sposobljene osobe za obavljanje istih, te potrebnu opremu,
 - obavljati održavanje u skladu s uputama za održavanje i na temelju Izvješća ovlaštene organizacije o obavljenom redovnom pregledu dizala,
 - održavati dizalo da u tijeku uporabe zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika,
 - privremeno staviti dizalo izvan uporabe (isključiti pogon dizala) u slučaju nedostataka koje nije moguće odmah ukloniti, a predstavljaju opasnost za sigurnost korisnika, te obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju o privremenom stavljanju dizala izvan uporabe,
 - voditi evidenciju o redovnom održavanju dizala i svakoj intervenciji na dizalu u knjizi održavanja,
 - osigurati potrebne rezervne dijelove za popravke i zamjene,
 - obavješćivati vlasnika o potrebnim promjenama na dizalima,
 - obavješćivati vlasnika o potrebnim redovnim pregledima dizala,
 - sudjelovati kod redovnih i izvanrednih pregleda dizala,
 - obaviti spašavanje osoba iz dizala bez posebnog naloga vlasnika dizala.

IZVANREDNI PREGLED

Izvanredni pregled mora se obaviti nakon nastalih osnovnih promjena na dizalu (čl. 5.) i to nakon promjene:

- nazivne brzine
- nazivne nosivosti
- težine kabine i protuutega
- visine dizanja
- sistema upravljanja
- vodilica
- tipa vrata (ili dodatno ugrađivanje jednih ili više vrata ili vrata kabine)
- pogonskog stroja ili pogonske užnice
- sigurnosnih komponenti
- nosivih elemenata.

Izvanredni pregled dizala mora se također obaviti prije stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda.

Vlasnik dizala mora ovlaštenoj organizaciji prije pregleda dostaviti zahtjev za pregled u pisanim oblicima i svu potrebnu dokumentaciju.